



Gewindemaße / Größe Überwurfmutter

Die Artikelnummern sind logisch aufgebaut:

PF = PowerFlow  
 TL = Teller mit Luftschleuse  
 T = Teller ohne Luftschleuse

25 = DN 25

40 = Gewindegröße in DN

also: PF TL2540